’20 キャンター用　ウインカーランプカバー　取付方法

本製品をお買い上げいただきありがとうございます。本書をよくお読みになり、ご理解の上、本製品をお使い下さい。

本製品は一部分がコーナーパネルロアーの内側に入ります。

1. コーナーパネルロアーの上部を外してください。

> コーナーパネルロアーの上部はピンで固定されていますので、
> 矢印の方向に引っ張り取り外してください。
> （ピンやコーナーパネルロアーが破損しないようにご注意ください）

2. 本商品を取付けする部分の汚れや油分をよく拭き取ってください。

3. 本商品を貼付け、コーナーパネルロアーを戻して完成です。

