アイラインフィルム　UD用

590561　ブルー　590563　グリーン　590568　アンバー
590562　イエロー　590566　パープル　590570　スモーク

取付説明書

【ご用意いただく道具類】水、中性洗剤（スプレーボトル（霧吹き））、スクイージ（ゴムへら）、タオル

【取り付け環境】ホコリや砂などがたたなく直射日光があたらない場所

1　作業の前に必ずヘッドライトの清掃をしてください。汚れや油分がついた状態ではキレイに貼れません。

2　本製品から台紙を剥がし、接着面とヘッドライトに、中性洗剤を混ぜた水を、スプレーなどで十分に吹きかけ濡らします。

3　乾かないうちに製品をヘッドライトの貼る位置に静かに被せ、スクイージで、気泡やシワを伸ばして整えます。
※濡れた状態であれば修正が容易で、乾いた状態では貼り付いてしまい、修正ができなくなり、気泡やシワも取れなくなります。

4　自然乾燥させて終了です。

【ワンポイントアドバイス】
※湾曲･凹凸があるヘッドライト の場合ヒートガン(ドライヤー)を使うと綺麗に仕上る事ができます。　※ヒートガン(ドライヤー)を使う際は温め過ぎに十分に気を付けて下さい。フィルムの損傷やレンズの変形の原因になります。

【作業難易度】
日野用　☆☆
ふそう用　☆☆☆☆
いすゞ用　☆☆☆☆☆☆
UD用　☆☆☆☆☆☆

アイラインフィルム
UD車用

590561　ブルー　590563　グリーン　590568　アンバー
590562　イエロー　590566　パープル　590570　スモーク



材　質：PVC フィルム
MADE IN TAIWAN

適合車種:UD大型　パーフェクトクオン（H29.5〜）

入り数：左右２枚入り

株式会社ジェットイノウエ
商品に関するお問い合わせは
物流センター
カスタマー担当　0120(596)332
受付時間：月〜金曜日 /9：00 ～ 16：30（祝日を除く）